

Gebruikershandleiding

Keetvoedingskast 63 A + aardlekschakelaar



Deze kast wordt gebruikt voor het aansluiten van keten.

Aansluiten

De kast wordt vast aangesloten door middel van grondkabel.
De afgaande groepen worden gebruikt voor het aansluiten van grondkabel.

Onderhoud

De aardlekschakelaars welke in de kast zitten dienen maandelijks getest te worden op hun werking.
LET OP !! Als u op de testknop drukt en de aardlekschakelaar schakelt uit dan zijn alle groepen achter de aardlek spanningsloos.
De aardlekschakelaar kan getest worden door middel van het indrukken van het testknopje.
Indien u constateert dat de aardlekschakelaar hier niet op reageert, waarschuw dan BAM Materieel.

Waarschuwing

De verdeelinrichting mag niet geopend worden.

Normen c.q. keuringen

De kast dient 1 maal per jaar gekeurd te worden door BAM materieel.

- Klasse I
- V 3
- NEN 1010 en NEN 3140
- NEN 10439-4