

## Gebruikershandleiding Varianthal verdeelkast



Deze kast wordt gebruikt in een varianthal voor het aansluiten van verlichting en machines.

### Aansluiten

De kast wordt vast aangesloten door middel van grondkabel.  
Een gedeelte van de afgaande groepen wordt gebruikt voor het aansluiten van grondkabel en een gedeelte is voor het aansluiten van rubber verlengkabel met stekker.

### Onderhoud

De aardlekschakelaars welke in de kast zitten dienen maandelijks getest te worden op hun werking.  
LET OP !! Als u op de testknop drukt en de aardlekschakelaar schakelt uit dan zijn alle groepen achter de aardlek spanningsloos.

De aardlekschakelaar kan getest worden door middel van het indrukken van het testknopje.  
Indien u constateert dat de aardlekschakelaar hier niet op reageert, waarschuw dan BAM Materieel.

### Waarschuwing

De verdeelinrichting mag niet geopend worden.

### Normen c.q. keuringen

De kast dient 1 maal per jaar gekeurd te worden door BAM materieel.

- Klasse I
- V 3
- NEN 1010 en NEN 3140
- NEN 10439-4