

Gebruikershandleiding

Kraanaansluiting 160 A



Deze verdeelkast wordt gebruikt voor het aansluiten van kranen.

Aansluiten

De kast wordt vast aangesloten door middel van grondkabel.

1 afgaande groep wordt gebruikt voor het aansluiten van de kraan met rubberkabel en 1 groep is voor het aansluiten van rubber verlengkabel met stekker.

Onderhoud

De aardlekschakelaars welke in de kast zitten dienen maandelijks getest te worden op hun werking. LET OP !! Als u op de testknop drukt en de aardlekschakelaar schakelt uit dan zijn alle groepen achter de aardlek spanningsloos.

De aardlekschakelaar kan getest worden door middel van het indrukken van het testknopje.

Indien u constateert dat de aardlekschakelaar hier niet op reageert, waarschuw dan BAM Materieel.

Waarschuwing

De verdeelinrichting mag niet geopend worden.

Normen c.q. keuringen

De kast dient 1 maal per jaar gekeurd te worden door BAM materieel.

- Klasse I
- NEN 1010 en NEN 3140
- NEN 10439-4