

Gebruikershandleiding

Kastenbatterij 160 A



Deze kastenbatterij wordt in de bouw gebruikt voor het verdelen van de stroom en wordt vast aangesloten.

Aansluiten

De kast wordt vast aangesloten door middel van grondkabel. De afgaande groepen zijn voor het aansluiten van rubber verlengkabel met stekkers voor het voeden van zwerfkasten, 230V en 400V materieel.

Onderhoud

De aardlekschakelaars welke in de kast zitten dienen maandelijks getest te worden op hun werking. LET OP !! Als u op de testknop drukt en de aardlekschakelaar schakelt uit dan zijn alle groepen achter de aardlek spanningsloos.

De aardlekschakelaar kan getest worden door middel van het indrukken van het testknopje.

Indien u constateert dat de aardlekschakelaar hier niet op reageert, waarschuw dan BAM Materieel.

De wandcontactdozen of vaste groepen aangesloten achter deze aardlekschakelaar mogen dan niet meer gebruikt worden, omdat de veiligheid niet meer kan worden gewaarborgd.

Waarschuwing

De kast mag niet geopend worden.

Normen c.q. keuringen

De kast dient 1 maal per jaar gekeurd te worden door BAM materieel.

- KEMA Keur
- Klasse I
- V 3
- NEN 1010 en NEN 3140
- NEN 10439-4
- CE-gekeurd