

# Gebruikershandleiding

## Lichtmast 12 m inclusief ballast



De lichtmast is uitschuifbaar tot 12 m, waardoor hij geschikt is om een gedeelte van de bouwplaats te verlichten.

### Algemeen

De lichtmast mag alleen door een deskundig persoon worden gemonteerd en gedemonteerd. Op de mast mogen maximaal 3 stuks Halogeen 1000W of 2 stuks HQI armatuur 400W geplaatst worden. Het frame is standaard voorzien van voldoende ballast.

### Opzetten (montage)

- Grondframe stabiel en horizontaal opstellen
- Mast in de mastvoet schuiven en met borgpen in onderste scharnierpunt borgen
- Staalraad aan liertrommel bevestigen
- Lampen op mast monteren
- Controleer de bevestiging en de loop van de staalraad op de lier en mastschijf

**LET OP!** De binnenmast moet in de buitenmast vergrendeld zijn

- Borgpal lier in juiste stand plaatsen
- Mastdelen naar verticale stand lieren
- Borgpen uit de mast halen en direct door masthouderbussen steken en mast borgen
- Mast uitlieren naar 12 meter

### Strijken (demontage)

- Borgpal in juiste stand plaatsen
- De mast naar beneden lieren
- Borgpen uit de masthouderbussen halen en direct door mast steken

**LET OP!** De binnenmast moet in de buitenmast vergrendeld zijn

- De mast licht afduwen en naar horizontale stand lieren
- Lampen van mast demonteren
- Kabel van liertrommel demonteren
- Kabel oprollen en met bundelband aan mast bevestigen
- Onderste borgpen uitnemen en mast los van voetstuk halen
- Mast gereed voor transport

### Waarschuwing

Vanaf windkracht 6 de mast inschuiven naar 6 meter.

### Normen c.q. keuringen

De lichtmast dient 1 maal per jaar gekeurd te worden door BAM Materieel.

- Arbobesluit 3.4
- Beleidsregel 3.4
- NEN 3140
- EN 60598-2-4