

## Gebruikershandleiding TL-armatuur 40W Tube LED



Dit armatuur is te gebruiken als oriëntatie- en loopverlichting en is doorlusbaar.

### Montage

Niet meer dan 4 armaturen met elkaar doorlussen.

### Storingen

Bij zichtbare schade aan het armatuur of kabel dient het armatuur buiten bedrijf te worden gesteld. Vervanging van de lampen dient door een monteur van BAM materieel te geschieden.

### Waarschuwing

Het armatuur mag niet geopend worden.  
Dit armatuur niet gebruiken in combinatie met gearde verlichting.

### Normen c.q. keuringen

Het armatuur dient 1 maal per jaar gekeurd te worden door BAM Materieel.

- Klasse II
- Arbobesluit 3.4
- Beleidsregel 3.4
- NEN 3140
- EN 60598-2-8