

Beknopte handleiding Laser HV602

Plaats de laser op een statief of op het opstelplateau.

Zet de laser aan. De laser gaat nu in de automatische stand draaien. Dit is te zien op de laser zelf door het groene controlelampje boven het gele "waterpasknopje" en op het display van de afstandsbediening waarbij dan achter het open en dichte driehoekje AUTOMATIC word aangegeven.

Het is nu mogelijk met de gele pijltjes toetsen de laser in het horizontale vlak in te stellen.

Met het "waterpas" knopje kan men schakelen tussen automatisch en handbediening (manueel).

Met het "mode" knopje kan men door het menu van de afstandsbediening lopen.

RPM staat voor rotaties per minuut. Hiermee is de draaisnelheid van de laser in te stellen. De snelheid is te veranderen door middel van de gele pijl toetsen. Voor gebruik met een ontvanger altijd de snelste stand in stellen (600 rpm).

PLANELOCK is de functie om de laser vertikaal uit te lijnen op een handontvanger.

Indien de laser vertikaal word neer gezet en deze gericht word op de handontvanger waar de afstandsbediening op is aangesloten, dan zal de laser zich automatisch op de handontvanger richten en deze altijd naar het midden van de ontvanger brengen. **Deze ontvanger moet op de zelfde plaats blijven staan** omdat de laser zich telkens hierop controleert en indien nodig corrigeert.

Planelock kan men activeren door met de "mode" toets naar planelock toe te gaan (in het menu op de afstandbediening), en deze door middel van de enter knop er naast (lamp + slotje) te bevestigen. In het display van de afstandsbediening verschijnt dan START. Als de laser zich uitgelijnd heeft op het midden van de handontvanger dan verschijnt er VOLTOOID in het display.

POINTINGMODE dit is een interieur toepassing.

SCANMODE dit is een interieur toepassing.

