

Trapgatbeveiliging



Montagevoorschrift trapgatroosters - Aboma

1. U loopt met het rooster in transportabele c.q. ingeklapte toestand richting het trapgat dat u wilt beveiligen.
2. Het gat mag **niet** groter zijn dan 3100 x 1150 mm bij het type 3300 x 1200 mm
Het gat mag **niet** groter zijn dan 2400 x 1500 mm bij het type 2600 x 1600 mm
3. U klapt het rooster uit voor het trapgat (dus **niet** boven het trapgat)
4. Het openklapbare gedeelte laat u dicht.
5. Vervolgens let u er goed op dat het rooster aan tenminste 3 of 4 zijden (2 korte- en 1 lange zijde) voldoende oplegging heeft.
Voor de lange zijde houdt u een opleg aan van minstens 5 cm.
Voor de korte zijde geldt een opleg van minstens 10 cm.
6. U drukt de 4 afschuifbeveiligingen/beugels naar beneden.
7. Deze monteert u ten allen tijde op 4 punten vast aan de lange zijde van het trapgat.
Om deze te monteren gebruikt u een M10 tapbout en M10 borgmoer.
8. Als het rooster boven het trapgat ligt, opent u het openklapbare gedeelte en plaatst u vervolgens de ladder.
9. Als u het trapgatrooster niet gebruikt, moet deze gesloten worden.
Zo voorkomt u dat u alsnog in het trapgat valt.
10. De trapgatbeveiliging (trapgatrooster) is nu gereed voor gebruik.
11. Het vangnet dient elk jaar gekeurd te worden. Dit is in de eerste instantie visueel en daarnaast moet er na elk jaar een teststreng uitgeknipt worden. Deze teststreng dient getest te worden. Na een periode van 4 jaar moet het net vervangen worden.
12. Controleer de trapgatbeveiliging jaarlijks. Let hierbij op:
Vervormingen, slijtage, beschadigingen, de kwaliteit van het net.
Wij als leverancier keuren de trapgatbeveiliging af bij elke schade die aan het net te zien is.
13. Zodra er een persoon of voorwerp in de trapgatbeveiliging gevallen is, dan dient de trapgatbeveiliging volledig gereviseerd te worden of u dient hem te vernietigen.



Toelichting monteren en of vervangen net

Als u het net monteren of wilt vervangen gaat u als volgt te werk.

1. Haak het vangnet in de 4 hoeken van de trapgatbeveiliging achter de haak
2. Rijg het koord wat meegeleverd wordt door de ogen aan de zijkant van het frame en door het net zelf zodat dit één geheel wordt.
3. Het vastmaken het vangnet doet u als volgt:



Haal het koord aan het begin door het oog waar je begint. Of haal het koord door het laatste oog waar je eindigt.



Plaats 4 steekknopen



Eindig met een eindknoop en maak deze vast met een tie-wrap.