

Gebruikershandleiding

Lichtmast 15 m inclusief ballast



De lichtmast is uitschuifbaar tot 15m waardoor hij geschikt is om een gedeelte van de bouwplaats te verlichten.

Montage

De lichtmast mag en kan alleen door BAM Materieel worden gemonteerd en gedemonteerd.
Grondframe stabiel en horizontaal opstellen.
Het frame is standaard voorzien van voldoende ballast.

Op de mast mogen de volgende armaturen geplaatst worden:

- 1 stuk HPI armatuur 2000W
- 2 stuks HQI armatuur 400W

Waarschuwing

Vanaf windkracht 6 dient de mast ingeschoven te worden naar 6 meter.

Normen c.q. keuringen

De lichtmast dient 1 maal per jaar gekeurd te worden door BAM Materieel.

- Arbobesluit 3.4
- Beleidsregel 3.4
- NEN 3140
- EN 60598-2-4