

Gebruikershandleiding Kabel rubber-verleng 5 x 10



De kabel is toe te passen bij het voeden en eventueel doorlussen van Zwerfkasten 63A.

Montage

De kabel en stekkers niet in plassen en / of op scherpe stukken leggen.
Voor een goede verbinding van de stekkers de ring vastdraaien welke op de stekker zit zodra deze aangesloten is.

Storingen

Bij beschadiging aan de kabel of de stekkers dient deze buiten bedrijf gesteld te worden.

Waarschuwing

De stekkers mogen niet geopend worden.

Normen c.q. keuringen

De kabel dient 1 maal per jaar gekeurd te worden door BAM materieel.

- Arbobesluit 3.4
- Beleidsregel 3.4
- NEN 3140 en NEN 3622